## **Manuel d'utilisation**

## Garer un véhicule

L'interface fournit à l'utilisateur le nombre de place disponibles au stationnement avec le nombre total de stationnement du parking.

L'utilisateur peut connaître également la taille maximale des emplacements, dans le cas d'un refus, l'utilisateur en connaîtra facilement la raison.

Pour garer le véhicule, il faudra sélectionner le mode de paiement et actionner le bouton « Garer le véhicule ». A ce moment la camera prendra toutes les mesures du véhicule, et informera l'utilisateur si le véhicule va être stationné, ou s'il ne correspond pas aux critères de taille.



Si le véhicule est effectivement stationné, le programme fournira toutes les informations nécessaires à l'écran, et éditera un ticket.



## Récupérer un véhicule

L'interface permettra à l'utilisateur de donner son numéro de ticket pour récupérer son véhicule. Tout numéro erroné ou inexistant sera notifié à l'utilisateur. Il suffit de valider par le bouton « Récupérer le véhicule ».



Si le numéro de l'utilisateur est correct, le programme demandera à l'utilisateur de payer son stationnement. Une fois payé le programme fournira toutes les informations nécessaires à l'écran, et éditera un reçu.



Tout retrait de véhicule du parking entraînera une réorganisation de ce dernier, tout cela dans le but de maximiser le rendement.